


## グレードアップユニット装着例

- 腰部ジョイント部に、グレードアップユニット（別売り）を取り付けることができます。
- グレードアップユニットNO.3（アイフラッシャー）（別売り）も取り付けすることができます。
- ※アイフラッシャーは、上部の接続ビーム部をはずしてから付けます。
- はずした接続ビーム部は、図のように取り付けすることができます。


※コードは図のように、後の部分を  
ちよつとはずして通してください。

（アイフラッシャー）  
グレードアップユニット NO.3

接続ビーム部



■超小型高電圧電池の中にも、  
アイフラッシャー装着可能。



（ジャイロクラフター）  
グレードアップユニット NO.5

※説明書の図と商品が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。  
※付属のラベルは、お好きな所にお貼り下さい。

# TOMY

製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、  
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

宛先：

〒124東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03(693)1031(大代表)  
株式会社トミー お客様サービス係 Zoids 担当

## 〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10 第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市中区東2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7681

PRINTED IN JAPAN

メカ生体ソイド

GUL TIGER TIGER TYPE (トラ型)


# ZOIDS ガル・タイガー

## 取り扱い説明書

INSTRUCTION



TOMY



■この度は、TOMY「ソイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。




★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
- 部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。
- グレードアップノイドは、完成後モーターで走行するようになっています。又分解も出来るように作られています。
- 色を塗ったり改造したりして、オリジナルなノイドを作ること出来ます。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

# 1 モーターの取り付け方 FITTING OF THE MOTOR


金具 (B)  
METAL PART (B)

※この部分がまっすぐになっていること。




# 2 ギアの取り付け方 FITTING OF THE GEARS


クランク付シャフト  
SHAFT WITH CRANKS




3








4



5











11

# 右足の取り付け方 FITTING OF THE RIGHT LEGS




12




14

# ★パワーエンブレム POWER EMBLEM



13

# パイロット PILOT




15

# 電池の入れ方 BATTERY INSERTION

# 電池カバー BATTERY COVER

A38



■図のように単3乾電池1本を半こまちがえないようにして入れてください。  
\*長時間遊ばない時は乾電池を取り出しておいてください。乾電池が長持ちします。

16

# スイッチの入れ方 POWER SWITCH

スイッチ  
SWITCH

OFF ON

■本体後部にあるスイッチをONにすると、口を開閉し動きます。