

★組み立てる前によくお読みください。★


- 説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図を良く見て部品を確認しながら組み立ててください。
- 部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。
- ソイドは、完成後ゼンマイで走行するようになっています。
- 色をぬったり改造したりして、オリジナルなソイドを作ること出来ます。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。

☆INTRODUCTION-Please read carefully before assembling.☆


- Separate the parts as they are needed, following



フード



パイロット  
PILOT



腕の組み方

＜右側＞

＜左側＞



足の組み方




ハイパワーユニット  
HIGH POWER UNIT



＜右側＞

＜左側＞

This area not require glue to assemble.  
You can paint or remodel Sold to create your own  
with your imagination.  
If you wish to paint your Sold, we advise the use of  
water-based paints for reasons of safety.  
Always keep away from fire and open the window  
when you paint or glue.



キャップ(18個)  
CAP(18PIECES)

ラベル  
LABEL



＜右側＞

＜左側＞  
LEFT



⑩

⑪

⑫



⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

5

頭部の取り付け方  
FITTING OF THE HEAD

フード  
HOOD

D 17

6

左足の取り付け方  
...FITTING OF THE LEFT LEG

A 21

B 19

7

〈左側〉  
LEFT

A 23

A 22

B 24

8

右足の取り付け方  
...FITTING OF THE RIGHT LEG

B 19

※ A 23のパーツは、可動部分に使用するので、  
特にバリ等はきれいに取ってください。

9

〈右側〉  
RIGHT

10

腕の取り付け方  
...FITTING OF THE ARM

B 28

B 29

〈右側〉  
RIGHT

※ 組み立てた場合は、関節部分の可動性を  
確認してください。可動しない場合は、  
関節部分のバリ等をきれいに取ってください。

宛先：〒124  
東京都葛飾区立石7-9-10  
株式会社 トミーお客様サービス係  
ZONDS担当  
TEL. 03(693)1031(大代表)

メカ完成

アロサウラー 〈アロザウルス型〉

〈左側〉  
LEFT

※ A 23のパーツは、可動部分に使用するので、  
特にバリ等はきれいに取ってください。

# 取り扱い説明書